

레인지후드 사용설명서

Haatz

모델명

C60-WHHZ

사용 전에 반드시 사용 설명서를 읽고 제품을 올바르게 사용하세요.

고객센터 **1644-0806**

경기도 평택시 진위면 동부대로 202

Fax (02)3438-6799 | www.haatz.com

안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음에 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기 정도 그리고 위험 발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

표시	의미
 경고	지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
 주의	지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
	이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

경고

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 전원 플러그가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 그 판매점 또는 유자격 기술자에 의해 코드를 교환해야 합니다. • 손상된 전원 코드나 플러그를 사용하지 마십시오.
- 화재의 원인이 됩니다. • 전원 코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 잡아당기지 마십시오.
- 감전 및 화재의 원인이 됩니다. • 가스레인지 사용시 반드시 레인지 후드를 작동시켜 주십시오.
- 습기 배출이 되지 않으면 고장의 원인이 됩니다. • 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 전원 플러그를 빼고 고객센터로 연락하십시오.
- 감전 및 화재의 원인이 됩니다. | <ul style="list-style-type: none"> • 반드시 접지가 되어 있는 AC 220V (7A 이상) 콘센트를 사용하십시오.
- 누전시 고장 및 감전의 우려가 있습니다. • 전원 플러그나 스위치는 젖은 손으로 조작 또는 취급을 하지 마십시오.
- 감전의 원인이 됩니다. • 전원 코드 위에 무거운 물건을 올려놓거나 코드가 제품에 눌리지 않게 하십시오.
- 감전 및 화재의 원인이 됩니다. • 레인지 후드 하단에서 조리시에 조리기에 술 등을 부어 불을 붙이지 마십시오.
- 화재 및 제품 변형 및 고장의 원인이 됩니다. • 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
- 화재, 감전, 고장, 상해의 원인이 됩니다. |
|--|--|

주의

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 페 가전제품 처리 시 지정된 처리 절차에 의해 폐기 하십시오.
- 환경오염의 원인이 됩니다. • 실내가 폭발성 가스에 오염되었을 때 후드를 작동시키지 마십시오.
- 폭발의 위험이 있습니다. • 램프 교체 시에는 반드시 제품의 전원을 끄십시오.
- 감전 및 고장의 원인이 됩니다. • 청소 시에는 반드시 제품의 전원을 끄십시오.
- 상해 및 고장의 원인이 됩니다. | <ul style="list-style-type: none"> • 제품의 높이와 조리기구 사이의 간격을 65cm 이상 위치 시켜 주십시오.
- 화재 및 고장의 원인이 됩니다. • 조리기에 불이 붙으면 가스레인지를 끄고 동시에 레인지 후드를 정지하십시오.
- 불길이 세어져 화재의 원인이 됩니다. • 제품이 동작 중일 때 필터를 교체하거나 제품 내부에 손을 넣지 마십시오.
- 상해 및 고장의 원인이 됩니다. • 균열이 생긴 보호필드는 교체하십시오.
- 상해의 원인이 됩니다. |
|---|---|

설치 방법

설치 전 주의사항 및 설치 방법


- 반드시 설치 설명서를 잘 읽고 숙지한 후에 설치하여 주십시오.
- 후드장이 안정적으로 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 반드시 접지 단자가 있는 교류 220V (7A 이상) 전용 연결 콘센트를 사용하십시오.
- 후드가 안전하게 작동하기 위해서는 조리대 위로부터 65cm 이상 되는 곳에 설치하는 것이 좋습니다.
- 후드장 하단에 후드 본체를 끼워놓고 후드장 양쪽 측면과 브라켓을 밀착 시킨 후 동봉된 나사(4개)로 고정합니다.
- 자바라를 연결합니다.(자바라는 꺾임이 없고 필히 동봉된 자바라를 사용하십시오.)
- 배기구 부분 및 댐퍼 부위를 케이블 타이로 조여 공기가 새어나가는 것을 막습니다.
- 전원을 연결합니다.

부속품

자바라 (1EA)	
케이블 타이 (2EA)	
나사 (4EA)	
사용 설명서	

사용 방법

- 조명 ON / OFF 스위치: 조명을 켜실 때는 "☀" 표시 부분을 누르시고, 끄실 때는 반대 부분을 누릅니다.
- 풍량 스위치: 모터 동작 시에는 약풍은 "—" 부분을 강풍은 "=" 부분을 누르시고, 정지 시는 "○" 부분을 누릅니다.



청소 방법

청소 전 반드시 후드 동작을 정지시키고, 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

- 후드의 표면 상태 보호를 위하여 부드러운 헝겊에 중성세제를 묻혀 표면을 닦은 후 마른 헝겊으로 닦아 주십시오.
- 후드의 표면을 해칠 수 있는 화학약품, 알칼리성 세제 및 락스류 등은 사용하지 마십시오.
- 알루미늄 필터망은 중성세제를 풀은 더운물에 30~40분 정도 담근 후 부드러운 천으로 세척하여 주십시오.

제품 규격

모델명	C60-WHHZ	풍량 조절	1단 / 2단
정격 전압	220V / 60Hz	필터	AL 필터
소비 전력	전동기	54W	598(W) x 342(D) x 119(H) mm
	조명등	1W	
		제품 크기	
		제품 중량	4kg

제품 보증서 (무상 보증 기간 1년)

제품명	레인지 후드	모델명	C60-WHHZ
고객 성명		고객 주소	
구입 일자		구입 장소	

[주] 하츠

- 이 제품은 확실한 기술과 철저한 품질관리를 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
- 고객의 정상 사용 중 1년 이내에 제조상의 결함이나 자연발생적으로 고장이 생겼을 때는 수리나 부품의 교환을 무상으로 해 드릴 것을 보장합니다.
- 보증기간이 지났거나 사용상의 부주의, 당사 서비스 요원 이외의 수리나 개조, 천재지변 등에 의한 고장이라도 최소한의 비용으로 수리, 또는 부품 교환을 해 드리겠습니다.
- 사용 도중 의문나는 사항이 있거나 서비스를 원하실 때, 필터 구입에 관한 사항은 당사 고객센터로 연락하시거나, 또는 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.